# Hikvision rendszámolvasó kamera programozás

Rendszámolvasó rendszer programozása csak a kamerában.

# 1. Programozás

Amennyiben 1-2 db kamera kerül telepítésre rendszám olvasás céljából és nincs igény videofelvétel rögzítésére, a kamerák önállóan is alkalmasak rendszám olvasási feladatra SD kártyával kiegészítve.

Amennyiben rögzítő is van a rendszerben, a beállítások nagy része onnan elvégezhető, azonban a narancssárgával jelölt beállításokat mindenképpen a kamerában kell beállítani.

# 1.1. Csak kamera használata esetén történő programozás

Kompatibilis kamera típusok:

- DS-2CD4A26FWD-IZ(H)S/P, (a P betűvel jelölt kamerák rendelkeznek rendszámolvasó analitikával)
- DS-2CD7Ax6G0/P-IZ(H)S, (a P betűvel jelölt kamerák rendelkeznek rendszámolvasó analitikával)
- iDS-2CD7Ax6G0/P-IZ(H)S, (a P betűvel jelölt kamerák rendelkeznek rendszámolvasó analitikával)

# 1.1.1. Kép beállítások

A kamera saját böngészős menüjéből elérhetőek a különböző képbeállítások.



1. ábra Kép beállítása

A **Beállítások > Kép > Megjelenítési beállítások** menüpontban, a képbeállításokhoz a megfelelő eredményért a **Beállítási forgatókönyv** paramétert "**Normál**" értékről meg kell változtatni "**Út**" paraméterre, így az alábbi paraméterek kerülnek automatikusan beállításra:

- · Expozíciós Beállítások
- · Expozíciós Idő: 1/1000
- Gain: **20**
- · Focus Beállítás
- · Focus Mode: Semi-auto

• A WDR nem kerül automatikusan bekapcsolásra, így ezt kézzel be kell kapcsolni, a tapasztalataink szerint (gyártó javaslata, hogy a WDR legyen kikapcsolva, így mindenképpen helyszínfüggő/tesztelendő, hogy jobb lesz-e a kép vagy sem):

- · Backlight Settings
- WDR: **ON**

A különböző sebességű járművekhez a gyártó a következő beállításokat javasolja.

Jármű sebessége(km/h)	Expozicíós idő(s)	Erősítés	WDR	BLC
5	1/100	20	OFF	OFF
40	1/500	20	OFF	OFF
100	1/1000	20	OFF	OFF
200	1/2000	20	OFF	OFF

# 1.1.2. Alarm Kimenet

HIK	VISION®	Élőkép		Lejátsa	zás		Kép		Beà	llitások						
Q	Helyi	Mozgásérzél	kelés	Szabo	xázs	Alarm be	4	larm kim	enet	Rendsze	hiba					
	Rendszer	Riasztás k	£		A->	1			~	IP cim		Helyi				
O	Hálózatí	Késlelteté	5		5mp	5			~	Alarm ne	re					(nem másolható)
₽.	Kép és hang	Riasztás á	il.		KI				√ (r	em másolh	ató)					
1	Kép	Otemez	es.						110							
	Esemény	× To	dés	TT Az	òsszes	s törlése										
	Események															
	Intelligens esemény	Hétő	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
	Tárolás		0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
8	Közüti forgalom	Kedd						-			12	-				
		Szerda	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
			0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
		Csütő														
		Péntek	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	
		_	0	2	4	6	8	10	\$2	14	16	18	20	22	24	
		Szom			- 12							10				5
		Vas	0	2	2	6	8	10	12	14	10	18	20		29	
		2.	Kézi r	iasztás		[[[	) Más	olási cél.			E	Ment				

#### 2. ábra alarm output

Amennyiben a kamera kontaktuskimenete sorompó nyitásra fel lesz használva, a következő beállításokat szükséges elvégezni a **Beállítások > Esemény > Alarm kimenet** menüpontban:

# · Ütemezés 00:00 -tól 24:00 -ig Hétfőtől-Vasárnapig.

· Amennyiben arra van szükség, hogy a kapcsolási műveletkor a kontaktus meghúzzon, és adott ideig úgy is maradjon, akkor a **Késleltetés** paraméter érték ezt az időt szabályozza.

### 1.1.3. Közúti forgalom beállítása

A **Beállítások** > **Közúti forgalom** > **Területi Beállítások** almenüben állíthatóak be a rendszámolvasás paraméterei:

· Az Engedélyezés kipipálásával engedélyezni kell először az analitikát.

· Az **Területi beállítások** ablakban a területet a két sárga szakasz pozícionálásával fel kell rajzolni (egy sávban egyszerre csak egy rendszám kerül leolvasásra),

· DS-2CD7A26G0/P-IZ(H)S kameránál megjelenik a vonalátlépés melynek az a célja, hogy ha valamilyen objektum átlépi azt, a kijelölt területen belül elkezdi keresni a rendszámot. Ezt a beállítást csak a kamera webes felületén lehet beállítani ezért fontos, hogy ha távolról is szeretnénk menedzselni a rendszert akkor a kamerát is érdemes elérni esetleges utó finomhangolások miatt.



3. ábra Közúti forgalom

Érdemes az olvasási területet nem az útra kihelyezni mivel a rendszám kilóghat belőle. Mindig a képnek azt a tartományát jelöljük ki, ahol a rendszám feltűnhet. A kijelölt területen belül ne látszódjanak sínek, oszlopok, vagy kerítés.



Small

Plate Mode



· A **Összes pálya száma**-t 1-re javasolt állítani, illetve a Ország régióban esetében **Europe Region General** értéket kell beállítani, hogy a magyar szintaktikát felismerje.

~

License Plate Settings								
License Plate Width Min	130 Max. 500							
Select Mode Alarm Inpu Entrance/E	it 🗸							
Arming Sche Custom								
Alarm Inpu		Edit						

4. ábra DS-2CD4A26FWD-IZ(H)S/P firmwarenél V5.4.5 build 170731

# Megjegyzés

# Ha több kamera kerül telepítésre rendszámolvasás céljából a helyszínen, célszerű a továbbiakban mindent a rögzítőről programozni, ebben az esetben a leírást a Rögzítőben fejezettől javasolt folytatni.

• A "**License Plate Width"** megadja, hogy a képen szereplő rendszám legalább és legfeljebb hány pixel széles lehet, így e tartományon belül eső szövegeket tekinti rendszámnak. (Az alap értékek Min. 130 és Max. 500, a minimum érték megváltoztatása **javasolt 250** pixelre a pontosabb eredmények érdekében, a maximum érték megváltoztatása nem javasolt.) (*csak a régi DS-2CD4A26FWD-IZ(H)S/P firmwarenél V5.4.5 build 170731*)

• A "**Select Mode"** adja meg, hogy a rendszám megjelenésétől mennyi idő elteltével kerüljön a rendszám beolvasásra. "**City Street"** érték esetén ~6mp késéssel kerül beolvasásra a rendszám (ez az alap érték), "**Entrance/Exit"** érték esetén 1mp múlva, szinte azonnal megtörténik a felismerés. "*Custom"* érték esetén megadható tetszőleges idő, amelynek elteltével kerül csak regisztrálásra a kép. (csak a régi DS-2CD4A26FWD-IZ(H)S/P firmwarenél V5.4.5 build 170731

License Plate Settings								
License Plate Width Min. 130 Max. 500								
Select Mode Alarm Input  Entrance/Exit City Street								
Arming Sche								
Alarm Input	Edit							

5 ábra DS-2CD4A26FWD-IZ(H)S/P firmwarenél V5.4.5 build 170731

· Az **Élesítés ütemezése és hozzárendelési mód** beállítása alapból **00:00 – 24:00 Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök, Péntek** ettől akkor érdemes eltérni, ha van olyan időszak, amikor biztosan nem kell, hogy működjön az analitika, így az adott holtidőben nem történhet semmilyen olvasás.

• A **Kapcsolódás módja** menüpontban lehet a beolvasott rendszámokra többféle feladatot indítani a kamerából: **Központ** (iVMS/ Hik-Central kliensprogram értesítése), **Feltöltés FTP-re/memóriakártyára** (Kép feltöltése FTP szerverre), **Riasztás kim. indítás** (A kamera saját alarm kimenet reléjének rövidre zárása 1A-1B , 7/A-nál 2 kimenet van 2A-2B . Ezen feladatok az alábbi esetekben hívhatók meg:

Kapcsolódás módja			
Irány 🖲 Összes 🔿 Előre 🔿 Vis	ssza		
☐ Normál kapcsolás	Riasztás kim. indítás		
✓ Központ	☑ A->1		
Feltöltés FTP-re/memóriakárt	☑ A->2		

#### 6. ábra Kapcsolódás módja

• **Fehérlista**: Ebben az esetben, ha egy rendszám a fehér (engedélyezett) listán szerepel, az erre az esetre beállított feladatok kerülnek végrehajtásra.

· **Feketelista**: Ebben az esetben, ha egy rendszám a fekete (tiltott) listán szerepel, az erre az esetre beállított feladatok kerülnek végrehajtásra.

• **Máslista/ Egyéb lista**: Minden olyan rendszám esetén elvégzésre kerülnek a beállított kapcsolási műveletek, amelyek sem a fekete (tiltó) listában, sem a fehér (engedélyező) listában nem szerepelnek.

Amennyiben ennél a menüpontál a riasztás kimenet indítását nem vesszük ki a pipát, minden esetben mikor rendszámot olvas nyitni fog a sorompó!

Amennyiben a rögzítő/HikCentral dönt csak ez egyéb listát kell a központnak küldeni!

#### Kép

Testre szabható az a kamera rögzített kép, amely tartalmazza a járműről a képet, illetve a felismeréssel kapcsolatos paramétereket.

· A **Képminőség** paraméter megadja, hogy az elkészült kép milyen minőségű legyen (az alapbeállítás 60). A tesztképen a bal oldali 100-as értéken áll (213 kB), a jobb oldali pedig 1-es értéken (49,8 kB).



### 7. ábra Képminőség

· A **Képméret** [64-2048kb] paraméter megadja, hogy mekkora lehet legfeljebb a kép mérete. (A file mérete nem feltétlenül éri el a beállított értéket, ez egy limitet szab).

· Amennyiben az **Réteg** be van pipálva (ez az alapbeállítás), az elkészült képen megjelennek a detektálás paraméterei.

· A **Betű szín** megadja, hogy milyen színű legyen a megjelenített szöveg, a **Háttér** szín pedig a szöveg mögött lévő háttér színét definiálja.

• A **Szöveg átfedés** cím alatt adható meg, hogy mely paraméterek jelenjenek meg, illetve milyen sorrendben. (Alapbeállítás szerint a Camera No., Device No., Capture Time és Plate No. kerülnek megjelenítésre, melyek egy részét a **Kamera** menüpontban lehet megadni).

Az FTP Kép neve részben van arra lehetőség, hogy megadjuk, az FTP szerverre feltöltött file neve miként jöjjön létre. (Amennyiben a Észlelés konfigurálása feladatai között meg lett adva, hogy töltsön fel képet a kamera FTP szerverre, illetve amennyiben a Hálózat> FTP menüpontban be lett állítva az FTP feltöltés.)

· Default: IP cím\_Channel No\_Time\_Type.jpg (ez az alapbeállítás, a Csatorna szám. a **Kamera** menüpontban adható meg)

· Custom

szlelés konfigurálása	Kép Kamera	Feketelista / Fehérlista	Valós idejű RTF (rendszámtábla-felisme	rés) eredménye
Képminőség		80		
<ul> <li>Képméret</li> </ul>	1024	kb		
Réteg				
Betűszín		<b>O</b>		
Háttérszín		•		
Szöveg átfedés				
Z Eszköz száma	Rögzítési idő	🗌 Irány	✓ Rendszámtábla sz…□ Kamerainfe	ormáció 🗹 Csatorna
Ervényesség				
	Típus		Rend	lezės
	Csatorna		+	+
	Eszköz száma		+	+
	Rögzítési idő		+	+
	Rendszámtábla szá	ima	+	+
FTP-kép neve				
Alapérték	⊖ Testre szabás			
Példa IP Channel N	lo Time Type ino			

#### 8. ábra Kép szövegbeállításai

#### Kamera

Itt van lehetőség az **Eszköz száma.**, **Camera No.** és a **Camera Info.** paraméterek értékének megadására. (Ezen paraméterek jelennek meg a lementett képen, amennyiben engedélyezve van az Enable Text Overlay.)

# Real-time LPR Result

A telepítés során innen könnyen ellenőrizhető az analitika működése. (Azon eredmények is megjelennek, amelyek nem lettek megfelelően beolvasva, így azok nem feltétlenül jelennek meg a naplózott eredmények között.)



9. ábra Valós idejű rendszám figyelés

Láthatjuk, hogy az országnál nem mindig Hungary van, ez abból is adódik, hogy más országban is használnak ilyen felosztású rendszámot és karakterisztikájú. Így amikor keresünk rendszámot mindenképpen minden régióra keressünk ne pedig adott országra.

Az új iDS-2CD7A**X**6G0/**P**-IZHS kameránál kicsit máshogy lehet beállítani az észlelési területet. A közútiforgalom menüpont alatt mikor engedélyezzük a rendszámolvasást a típus járműészlelés legyen. Ez a metódus lesz majd a sima 7A szériában is újabb firmware után. Megjelenik a régió országonkénti beállítása is, illetve a detection mód.

Ezt beállíthatjuk:

- · License Plate & Vehicle
- $\cdot$  Vehicle Piority

A vehicle priority-nél a járművet keresi első körben, és utána a rendszámot. A plate and vehicle-nél egyidejűleg érzékeli és a riasztási információkkal együtt képet is készít. Ez közelebb áll a régi algoritmushoz.

MIKVISION 8	Élőkép Leját	szás Kép	Alkalmazás	Beállítások	Smart Display
Helyi	Észlelés konfigurálása	Kép Kamera Haladó	Feketelista / Fehérlista	8	
Rendszer	Tipus	Járműészlelés	~		
A Hálózati	Engedélyezés				
Q <sub>6</sub> Kép és hang	Területi beállítások )	Élesítés ütemezése és hozzá	rendelési mód		
E. Kio	ACTIVATION IN MARK	A CONTRACTOR OF THE OWNER	100 100		
Esemény	the second second second				
ED Tárolás	E . SA MITTE				
G Közúti fornalom	the fit was				
E Számlátár	Light 1				
	Bal sregély Megogyzés: A kamer Deszes pálya száma	a nagyitasi aranyiti ügy ülitea t	125-2027NO.444-(*- 1205 45 C re, frogy is képon táthutó ján	nű mérette közelítser	n a vűrös színű keret méretéhez. A vűrös keret poziciója beállíható.
	Régió	Európai régió	~		
	Ország/tégió	Hungary	~		
	Mód kiválasztása	Városi utca	~		
	Detection mode	License Plate & Vehicle	~ 0		
	Remove Duplicated L	icense Plates			
	Time Interval	4	perc		

iDS-2CD7AX6G0/P-IZHS menüje

\*\*Megjegyzés: \*\*A kamera nagyítási arányát úgy állítsa be, hogy a képen látható jármű mérete közelítsen a vörös színű keret méretéhez. A vörös keret pozíciója beállítható. Viszont mentés után középre fog vissza állítódni ez nem befolyásolja az olvasást beállításban segít a telepítőnek.

Új funkcióként megadhatjuk azt is, hogy milyen időközben ne vegyen figyelembe ugyan olyan rendszámot, ez a régi eszközöknél be kijárat módban 2 perc volt.

Illetve a képi beállításoknál van mód profilokat választani a fényviszonyoknak megfelelően is. Ezek a beállítások főleg éjszaka vagy rossz megvilágítású környezetben, például parkolóban van jelentősége.

A profilok a következőket:

· Normál

- · Háttérfény
- · Előtérfény
- · Gyenge megvilágítás
- · Testre szabás 1
- · Testre szabás 2



#### iDS-2CD7AX6G0/P-IZHS menüje

#### Feketelista & Fehérlista

Az **Export Feketelista & Fehérlista** gomb segítségével exportálható egy xls fájl, melyet úgy kell elnevezni, hogy a fájlnév ne tartalmazzon ékezetet.

- Az exportált xls fájlt megnyitva három oszlopot kell kitölteni:
- No. Futó sorszámot kell megadni (1, 2, 3, ...)
- Plate Num Rendszám tartalma végig nagybetűvel kötőjel nélkül (ABD123)
- Group (0 blacklist, 1 whitelist) Tiltó/Engedélyező lista, 0 tiltás, 1 engedélyezés (Előfordulhat, hogy 1-es a tiltás és 2-es az engedélyezés, ebből kifolyólag mindig annak megfelelően kell kitölteni, ahogyan az xls fájlban található.)

HIK	VISION®	Élőkép	Lejátszás	Kép	Beállítások		
Q	Helyi	Észlelés kon	lgurálása Kép	Kamera Feketel	ista / Fehérlista Val	lós idejű RTF (rendszámtábla-fe	lismerës) eredmënye
□ ©	Rendszer Hálózati	Feketel	ista és fehérlista impo	ortálása	esitesilista vis	Péngéntér	Impart
% ⊡	Kép és hang Kép Esemény	Státusz Megjegyz	és: A fekete- és fehérli	istában összesen le	gfeljebb 10,000 rendszi	ámtáblát adhat meg.	import
	Tárolás Közüti forgalom	Feketel	ista és fehérlista expo álás	ortálása			
1	1.52.2010.0010. <b>*</b> 00.012	Feketel Szám R	ista és fehérlista tarta endszámtábla száma NIS777	Ima Tipus whitel ist	Létrehozás ideje	25 2020.1	látum
		2	NIS888	blackList	2020-03-09 12:55	25 2020-1	0-10
		3	NI2999	whiteList	2020-03-09 12 55.	25 2020-11	
						Összes 3 Elemek	< 1/1 > >>

1. ábra Fekete fehér lista

• A kitöltött xls fájlt tallózni kell a **Feketelista és fehérlista fájl** mellett a **Böngészés** gomb segítségével, majd amint megvan az elérési útvonal, az **Import** gomb segítségével betöltésre kerül a lista, ami a **Feketelista és fehérlista tartalma** táblázatban jelenik meg. Legfeljebb 2048 rendszám tölthető be.

(Fontos! A kamerák és a rögzítő ne ugyan azt az XLS formátumot használják. Így mindig olyan export XLS-t használjunk, mint amibe vissza akarjuk tölteni. Ha nem tudjuk, milyen van a gépünkön, egyszerűbb exportálni az eszközből.) Amennyiben az eszközünk már tartalmaz rendszámokat, az archiválás után az XLS tartalmazni fogja azokat. Előfordulhat, hogy megakad az XLS feltöltése, ilyenkor ellenőrizni kell, hogy nincs-e véletlenül duplikált rendszám a listában.